


Wobl™

“ Il più piccolo orologio vibrante del mondo ”

Istruzione




NOM IMPERMEABILE

Funzioni dell'orologio

Tempo visualizzato in mese, giorno, ora, minuto e secondo.
8 sveglie sonore e/o vibrazioni (ogni allarme è di 15 secondi).
Cronometro (cronografo) 110/1 secondo.
Timer conto alla rovescia e timer ad intervalli (intervallo di 15 minuti per 24 ore).
Blocco tasti per evitare riprogrammazioni accidentali.
Modalità di visualizzazione 12/24 ore.
Illuminazione del quadrante.

Funzioni Modalità

Premere il tasto Mode (B) per consultare le varie modalità.



Per Impostare Ora, Data & Mese

Premere B - per accedere alla *Modalità Ora* (Time) Premere A e tenere premuto finché i secondi non lampeggiano.
Premere B - i minuti lampeggeranno.
Premere D - per impostare i minuti.
Premere B - le ore lampeggeranno.
Premere D - per passare all'ora.
Premere B - la data lampeggerà.
Premere D - per passare alla data.
Premere B - il mese lampeggerà.
Premere D - per passare al mese.
Premere B - l'anno lampeggerà.
Premere D - per passare all'anno.
Premere A - per confermare le impostazioni di data ed ora.

Premere D - per modificare il formato di visualizzazione 12/24 ore.
Premere C - per visualizzare la data.

Per Bloccare i Pulsanti

Premere B - per passare alla *Modalità Ora* (Time).
Premere e tenere premuto B e C insieme per bloccare i pulsanti.
Apparirà l'icona "BLOCCO" (LOCK).
Quando i pulsanti sono bloccati, funzionerà solamente il pulsante di illuminazione (light).
Premere e tenere premuto B e C insieme per rimuovere la funzione blocco (L'icona "BLOCCO" scomparirà).

Per Impostare la Sveglia e/o Vibrazione

Premere B - per passare alla *Modalità Sveglia* (Alarm).
Premere D - 1 volta per attivare la sveglia, 2 volte per attivare la vibrazione, o 3 volte per attivare entrambi sveglia e vibrazione.
Quando l'allarme della sveglia è attivo, verrà visualizzato .
Quando la vibrazione è attiva, verrà visualizzato .
Quando entrambi, sia suono che vibrazione è attiva verrà visualizzerà .
Ogni vibrazione/sveglia è di 15 secondi.

Per impostare il Timer Conto alla rovescia

Premere B - per passare alla *Modalità Timer*.
Per impostare il limite di tempo (es. allarme dalle 08:00 alle 21:00).
Premere e tenere premuto A finché l'ora non lampeggia.
Premere D - per passare all'ora.
Premere B - l'ora finale lampeggerà.
Premere D - per passare all'ora.
Per impostare l'intervallo di tempo (es. l'allarme ogni ora, o ogni due ore):
Premere B - l'ora lampeggerà.
Premere D - per passare all'ora.
Premere B - i minuti lampeggeranno.
Premere D - per passare ai minuti.
Premere A - per confermare l'impostazione del timer.
Premere D - per avviare il timer.
Premere B - per tornare alla *Modalità Ora* (Time).
Premere D - per fermare il timer conto alla rovescia.

Il Timer ripartirà automaticamente ogni giorno.

*Il Tempo può essere avviato solo se è dentro il limite di tempo impostato.

Per Impostare 8 Singole Sveglie

Premere B - per passare alla *Modalità Sveglia* (Alarm).
Ogni sveglia è numerata da A1-A8.
Per impostare A1, tenere premuto finché le ore non lampeggiano.
Premere D - per passare all'ora.
Premere B - i minuti lampeggeranno.
Premere D - per passare ai minuti.
Premere A - per confermare l'ora inserita.
 , etc. appariranno per mostrare che la sveglia è stata impostata.
Premere C - per muoversi tra le sveglie (A1-A8).
Continuare con i passi sovrapposti per impostare le sveglie supplementari.
Premere B - per tornare alla *Modalità Ora*.

Per Impostare il Cronografo

Premere B - per passare alla *Modalità Cronografo* (Stopwatch).
Premere D - per avviare il cronografo.
Premere D - una seconda volta - per fermarlo.
Premere C - per tornare allo 0.

Per Cancellare una Sveglia

Premere B - per passare alla *Modalità Sveglia* (Alarm).
Premere C - fino ad arrivare alla sveglia che si desidera cancellare.
Premere e tenere premuto etc., finché non scompaiono.
Premere B - per tornare alla *Modalità Ora* (Time).